

## 1. 取扱説明書

ガステーブル  
取扱説明書


家庭用  
品名 RN-P028-CDHL  
機器コード...11-08001-00421  
RN-P028-CDHR  
機器コード...11-08001-00422  
型式の呼び RTIS-M630VFT-1TL  
RTIS-M630VFT-1TR

もくじ	ページ
各部のなまえと特長	1・2
安全上のご注意 (必ずお守りください)	3~8
機器の設置	9・10
使いかた	
点火・火力調節・消火のしかた	11
コンロ	12~18
使用中に自動的に小火になったときは	18
グリル	19~22
使用中に消火したときは	23
お手入れのしかた	24~26
故障かな?と思ったら	27~32
別売部品のご紹介	33
長期間使用しない場合	33
廃棄時のお願い	33
アフターサービス	34
仕様	34
保証書	裏表紙

ご愛用の皆様へ  
このたびはガステーブルをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
●ご使用中の間にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読みいただき安全に正しくお使いください。  
●この取扱説明書は裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。  
●めいめい子にはお渡しせず、お子様にはお渡ししないでください。  
●この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされません。  
●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにて再購入してください。


TOKYO GAS

フッ素トッププレート付



(標準バーナー)
天ぷら油過熱防止機能
焦げつき消火機能
自動炊飯機能
揚げものの温度調節機能
沸騰かし自動消火機能
調理タイマー・自動消火機能
消し忘れタイマー機能 (約2時間)

(チャオバーナー)  
消し忘れタイマー機能 (約1時間)



水のいらない 画面焼フライドグリル
グリル調理タイマー機能
グリル過熱防止センサー機能
扉が下がるグリル

## 保証書

ガステーブル  
品名 RN-P028-CDHL・RN-P028-CDHR  
型式の呼び RTIS-M630VFT-1TL・RTIS-M630VFT-1TR

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

## 記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。付属品は対象外です。なお、下記部品については以下の年数を保証いたします。  
電球基板.....3年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- 保証期間内において、次の場合は有償修理といたします。  
(1) 住宅用途以外でのご使用による場合の不具合  
(2) 取扱説明書等の記載事項によらないでのご使用した場合の不具合  
(3) 器具を改造、改造された場合の不具合 (但し、当社都合の場合はのぞきます)  
(4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合  
(5) 建物の躯体の劣化等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う腐食により生じる外装上の現象  
(6) 強い喫煙の空気環境に起因する不具合  
(7) 大、強、ぬすみ、居住者の動物の行為に起因する不具合  
(8) 火災や津波、落雷、地震、洪水、凍結等の天災地災または戦争、暴動等の紛争行為による不具合  
(9) 指定場所以外でのガス、電気または熱源等をご使用したことによる不具合  
(10) 本保証書を紛失した場合  
(11) 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 東京ガス株式会社

〒105-8527  
東京都港区角田1丁目5番20号

保証責任者 リンナイ株式会社

〒454-0802  
名古屋市中川区蒲田町2番26号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成 年 月 日
販売店名	
住所	
電話番号	
取扱番	
印	

■修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

■お客さまへ


- この保証書をお取り取りになる時に、お買い上げ日、販売店名、取扱番が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されればもう大切に保管してください。
- 無料修理出張時、修理後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者 (保証履行者・保証責任者) およびそれ以外の第三者に対するお客さまの法律上の権利を利用するものではありません。

TOKYO GAS

M630VFT-33A (00)  
AJ04



# 各部のなまえと特長

図のように正しくセットしてください。図はRN-P028-CDHLで説明してあります。RN-P028-CDHRはチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になっています。



グリル皿のクリアコートは性能を高く維持するためには、こまめにお手入れしていただくことが大切です。また、お手入れには中性洗剤とやわらかい布をお使いください。中性洗剤以外の洗剤やみがき粉、使いものでお手入れされまると、はかばかりして効果がなくなり、またシミや変色の原因となりますので使用しないでください。

## 標準バーナー操作部の説明



## グリル調理タイマー操作部の説明



## コンロ部の主な機能

- **天ぷら油過熱防止機能** 12 13  
(標準バーナー側のみ)  
天ぷら・フライなどの揚げものを調理中、調理油が過熱され、自然発火温度に達する前に自動消火します。(必ず指定以上の油量でご使用ください)
- **揚げもの・炊飯・湯わかし** 14  
コンロ調理タイマー機能 14  
(標準バーナー)  
「揚げもの温度調節」「炊飯」「湯わかし自動消火」「コンロ調理タイマー自動消火(3分・10分)」の各種機能を搭載しており、とても便利です。
- **焦げつき消火機能** 15 16  
(標準バーナー側のみ)  
煮もの調理などでなべ底が焦げつきはじめたら、なべを揺る前に自動消火します。(なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります)
- **コンロ消し忘れタイマー** 17 18  
火をつけてから約2時間(標準バーナー)、約1時間(チャオバーナー)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

## グリル部の主な機能

- **水のいらない両面焼きグリル** 19  
グリル皿に水を入れずに使えます。また、グリル皿にはクリアコート加工してありまますので、焦こぼれ等のよこれがとれやすく、お手入れが簡単です。
- **グリル過熱防止センサー** 20 21  
魚などの調理物を入れないでから焼きした場合は、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。

※ 図内の数字はページを示しています。

# 3 安全上のご注意 必ずお守りください

（安全に正しくお使いいただくために）  
この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。  
●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

<b>△危険</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
<b>△警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
<b>△注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

●総表示について次のような意味があります。

	この総表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この総表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この総表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## △危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない  
※や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

①火を止める  
②窓を開ける  
③換気を促す  
④ガス会社（または消防）に連絡する。

■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する  
①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。（ガス栓をつまみつかないガス栓、ガスコンセントの場合は、ガスコンセントからプラグを外す）  
②窓や戸を開け、空気を外に出す。  
③もよりのガス機器（電気ガス）に接続する。

## △警告

■供給ガスと銘板に表示しているガス種（ガスグループ）が合っていることを確認する  
供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒、爆発、火災ややけどをすることがあります。供給ガスがわからない場合はお買い求めの電気店、またはもよりの東京ガスに問い合わせてください。銘板されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

ガス種を確認

# 取扱説明書

RN-P028-CDHL  
RN-P028-CDHR

110800100421  
110800100422

130301

## △警告

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す  
細管が近いと火災の原因になります。（必ず事前防炎制で定められていますので、必ず守ってください。）可燃物との距離が守れない場合は必ず防炎材を取り付けてください。（P.10・33参照）また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃性の場合は必ず防炎材を取り付けてください。防炎材についてはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

（可燃物の場合）

15cm以上  
100cm以上  
15cm以上

■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用中で消火した場合またはただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる（つまみつかないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす）  
故障かな?と思ったら（P.27～32）に従って処置をする。

①火を止める  
②窓を開ける  
③換気を促す  
④ガス会社（または消防）に連絡する。

■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない  
調理中のものが異常燃焼し火災の原因になります。特に天から、揚げものをしているときやグリルを使用しているときは、その場を離れないでください。離れるときは必ず消火してください。

■ガス用ゴム管（ソフトコード）を使用する場合、検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない  
ガス用ゴム管以外には耐久性に欠け、ガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。またガス用ゴム管はときどき点検して古くなった場合は取り替えてください。

■ガス管の継ぎだしや二又分岐はしない  
ガス漏れの原因になります。

■ガスコードの長さ合わない為、高温部に触れたり、機器の下を通したり、機器に触れたりする場合はガスコードを使用しない  
ガスコードが壊れられ、ガス漏れの原因になります。

■機器の周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない。また機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷かない。また電源コードを通さない  
熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり火災の原因になります。

■機器の周囲にはスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない  
引火して火災の原因になります。

■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する  
「ガスコードなどでコンセント接続する場合」（P.10）を参照してください。間違った接続はガス漏れの原因になります。

■ガスコードは赤い線まで差し込んでゴム管止めし、しっかりと止まらないとガス漏れの原因になります。

■ガス接続口に汚れやゴミがないようにする  
ガス漏れの原因になります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

<p><b>警告</b></p> <p>■ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する。また、ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない。また、他の機器で加熱されるような所にも通さない。使用時は周囲が高温になりゴム管が溶けたり、ガス漏れの原因となります。</p>	<p>■グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除く。また使用後も必ず掃除をする。グリル皿にたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（鶏肉など）は特に注意してください。なおグリル皿には何も入れないでください。</p> <p>■指定以外の補助員や大きなコンロをおおうような等厚板や厚さ34cm以上のなべ、鍋を、たきこき、アルミはくし、おろしなどを使うのは絶対にしないでください。また、グリル皿にたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（鶏肉など）は特に注意してください。なおグリル皿には何も入れないでください。</p>	<p>■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんなどがいないことを確認する。またグリルとびらに魚などをさきみだんたまま使用しない。食品くずやふきんなどが燃える原因となります。</p> <p>■使用後は消火を確認しガス栓を閉める。消し忘れは消火の原因となります。特にグリルは消し忘れやすいので、機器から燃れるときは必ず消火してください。</p> <p>■火がついたまま持ち運ばない。火災、やけどの原因となります。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>■魚を取り出すときは手や腕がグリルとびらやガラスに触れないようにする。手や腕が触れるとやけどをすることがあります。</p>
<p>■グリル排気口をタオル、ふきんなどでふさがない。不完全燃焼や火災の原因となります。</p> <p>■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない。アルミはくの上に脂がたまり発火する原因となります。</p>	<p>■グリル皿の中に市販のグリル石、グリルシートなどを入れない。機器の損傷や、たまった脂が加熱され燃えて火災の原因となります。</p> <p>■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に。水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに落下し、脂がこぼれてやけどをすることがあります。</p> <p>■熱くなったグリルとびらガラスに水をかけない。ガラスが割れてけがをする原因となります。</p> <p>■点火操作時或使用中はバーナー付近に顔を近づけない。炎や熱で顔をやけどする原因となります。</p>	<p>■衣類などの乾燥や燃焼の火起しなど調理以外の用途には使用しない。衣類が落下し火災や過熱、機器損傷の原因となります。</p> <p>■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する。火力が強すぎるとやかん、なべなどの取っ手が焦焼したり、手に触れるとやけどをする原因となります。</p>	<p>■グリルとびらを取っ手のガラス付近には触れない。使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因となります。</p> <p>■グリル排気口に手や顔などを近づけない。またなべの取っ手を排気口に向けておくと、排気口から高温の排気が出て、手や顔が過熱されけがをする原因となります。</p> <p>■グリル皿を持ち運ぶ際は、さめてから使用。使用直後はグリル皿が高温になっており、やけどをすることがあります。</p> <p>■グリル皿に水を入れないで使用する。グリル皿を使用すると、グリル皿に水が入らないで使用する。グリル皿が濡れているため、こぼれてやけどをする原因となります。</p> <p>■グリル使用時は魚を焼かさない。魚に火がつき火災の原因となります。グリル皿内では魚を焼かさないでください。たまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（鶏肉など）は特に注意してください。</p> <p>■コンロ・グリル使用中、使用直後はしばらくはトッププレートに触れない。高温になっており、やけどをする原因となります。</p> <p>■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服をバーナー付近やグリル排気口に近づけない。排気口に炎が燃えたり、排気口から炎が出る場合があります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外には触れない。やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■鶏肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する。飛び散った脂が、周囲のグリルの排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因となります。</p> <p>■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態で押し、周囲のガスがなくなつてから再度点火操作をする。すぐに点火操作をすると周囲のガスに着火して、燃え移ったり、やけどをすることがあります。</p>

<p><b>注意</b></p> <p>■グリルとびらを開けたままグリルを使用しない。機器の上部が異常に過熱され、やけどをする原因となります。</p> <p>■グリル皿だけを持って本体より取り外さない。グリルとびらが落下し、やけどをすることがあります。必ずグリルとびらを取っ手を持って取り外してください。</p>	<p>■グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない。グリルとびらが折れ、けがや機器損傷の原因となります。</p> <p>■グリル皿に水を入れないで使用する。グリル皿を使用すると、グリル皿に水が入らないで使用する。グリル皿が濡れているため、こぼれてやけどをする原因となります。</p> <p>■グリル使用時は魚を焼かさない。魚に火がつき火災の原因となります。グリル皿内では魚を焼かさないでください。たまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（鶏肉など）は特に注意してください。</p> <p>■コンロ・グリル使用中、使用直後はしばらくはトッププレートに触れない。高温になっており、やけどをする原因となります。</p> <p>■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服をバーナー付近やグリル排気口に近づけない。排気口に炎が燃えたり、排気口から炎が出る場合があります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外には触れない。やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■鶏肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する。飛び散った脂が、周囲のグリルの排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因となります。</p> <p>■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態で押し、周囲のガスがなくなつてから再度点火操作をする。すぐに点火操作をすると周囲のガスに着火して、燃え移ったり、やけどをすることがあります。</p>	<p>■グリルとびらを取っ手のガラス付近には触れない。使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因となります。</p> <p>■グリル排気口に手や顔などを近づけない。またなべの取っ手を排気口に向けておくと、排気口から高温の排気が出て、手や顔が過熱されけがをする原因となります。</p> <p>■グリル皿を持ち運ぶ際は、さめてから使用。使用直後はグリル皿が高温になっており、やけどをすることがあります。</p> <p>■グリル皿に水を入れないで使用する。グリル皿を使用すると、グリル皿に水が入らないで使用する。グリル皿が濡れているため、こぼれてやけどをする原因となります。</p> <p>■グリル使用時は魚を焼かさない。魚に火がつき火災の原因となります。グリル皿内では魚を焼かさないでください。たまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（鶏肉など）は特に注意してください。</p> <p>■コンロ・グリル使用中、使用直後はしばらくはトッププレートに触れない。高温になっており、やけどをする原因となります。</p> <p>■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服をバーナー付近やグリル排気口に近づけない。排気口に炎が燃えたり、排気口から炎が出る場合があります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外には触れない。やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■鶏肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する。飛び散った脂が、周囲のグリルの排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因となります。</p> <p>■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態で押し、周囲のガスがなくなつてから再度点火操作をする。すぐに点火操作をすると周囲のガスに着火して、燃え移ったり、やけどをすることがあります。</p>	<p>■グリルとびらを取っ手のガラス付近には触れない。使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因となります。</p> <p>■グリル排気口に手や顔などを近づけない。またなべの取っ手を排気口に向けておくと、排気口から高温の排気が出て、手や顔が過熱されけがをする原因となります。</p> <p>■グリル皿を持ち運ぶ際は、さめてから使用。使用直後はグリル皿が高温になっており、やけどをすることがあります。</p> <p>■グリル皿に水を入れないで使用する。グリル皿を使用すると、グリル皿に水が入らないで使用する。グリル皿が濡れているため、こぼれてやけどをする原因となります。</p> <p>■グリル使用時は魚を焼かさない。魚に火がつき火災の原因となります。グリル皿内では魚を焼かさないでください。たまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（鶏肉など）は特に注意してください。</p> <p>■コンロ・グリル使用中、使用直後はしばらくはトッププレートに触れない。高温になっており、やけどをする原因となります。</p> <p>■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服をバーナー付近やグリル排気口に近づけない。排気口に炎が燃えたり、排気口から炎が出る場合があります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外には触れない。やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。</p> <p>■鶏肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する。飛び散った脂が、周囲のグリルの排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因となります。</p> <p>■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態で押し、周囲のガスがなくなつてから再度点火操作をする。すぐに点火操作をすると周囲のガスに着火して、燃え移ったり、やけどをすることがあります。</p>
--	--	--	--

取扱説明書

RN-P028-CDHL  
RN-P028-CDHR

110800100421  
110800100422

13 04 01

# 安全上のご注意

必ずお守りください

### △注意

- 使用中は換気をする  
使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気しないとい不完全燃焼により一酸化炭素中毒のおそれがあります。  
注：ただし、室内設置で自然排気式給湯器およびガスファンヒーターを使用している場合は換気扇を回さず窓をあけて換気してください。排気ガスが逆流することはありません。
- バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする  
炎口が湿ったまま使用すると火の異常燃焼の原因になります。
- 点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う  
手袋をしていないとお手入れすると機器の突如動作などでけがをすることがあります。
- 幼い子供には触らせない  
やけどややけどなど火傷の原因になります。
- 機器を水につけたり、水をかけたりしない  
不完全燃焼・故障の原因になります。

### △注意

- なべを不安定な状態で使用しない  
なべが傾いてやけどをするおそれがあります。
- ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに置いて使用しない  
不完全燃焼や機器故障の原因になります。
- 水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する  
不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。
- 強い風の吹き込むところには設置しない  
点火不良や機器内部の損傷、安全装置が正しく動かないなどの原因になります。
- 燃の下など落下物の危険のある場所に機器を設置しない  
機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。
- 照明器具など燃焼製品の下に設置しない  
照明器具の熱でなべなどが変形・変色することがあります。
- しる受け・バーナーキャップは正しくセットする  
バーナーの受けがしる受けの下にもぐり込むなど火災や機器故障の原因になります。

### △警告

■揚げものの調理をされるときは、必ず標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)を使用する  
チャオバーナーを使用すると消し忘れなどにより調理油が着火することがあります。

### △注意

※天ぷら油過熱防止機能がついているバーナーは石炭のようにはトッププレートを△と表示してあります。

### △警告

■標準バーナーでは下記のなべなどは使わない  
温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器故障の原因になります。底が強く凹んでいるなべなどの油調理は、油の温度が上がりやすく発火の原因になります。使用しないでください。

■耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいもので油調理しない  
使用中に発火する恐れがあります。

■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200mm以上 200mm以上

■温度センサーにお手入れはここまめに行う  
また上下にスチームに動くことを確認する

### △注意

■温度センサーのお手入れはここまめに行う  
また上下にスチームに動くことを確認する

■温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない  
なべ底に温度センサーが密着しなくなると、調理油が着火する場合があります。

### △注意

■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)では、中華なべ用補助ごとく(別売)を使用しない  
なべ底に温度センサーが密着しなくなると、調理油が着火する場合があります。

### △注意

■コンロバーナーの上で魚焼き・鉄板焼きなどをすると、トッププレートやごとく、しる受けの色が変わることがあります。またトッププレートのフッ素コートがはがれたりしますのてしないでください。なべの傾斜によっては、傾いたり、すべりやすくなる場合があります。不安定な状態で使わないでください。中華なべなど底の穴のないなべは、必ず取っ手を付けたまま調理してください。

■煮こぼれをさせるとなべ底が焦げやすくなるので、煮こぼれさせないでください。短い時間で調理して煮こぼれをさせないでください。

■みそ汁を煮たときなどは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら煮込んでください。強火で煮た場合、みそ汁がなべ底に沈み込み、なべ底が焦げやすくなり、なべがはがれやすくなります。特に、だし入りみそ(赤みそなど)に注意してください。

■コンロで焼くときはなべ底に油を塗ってください。機器の異常燃焼によりごとくやバーナーが壊れることがあります。また、グリルで火力を絞ってよくかき混ぜながら焼いてください。

■強火は火力を小さくし、消し忘れに注意してください。


■なべの形状や材質によっては、強火で長時間使用された場合に、まれになべごとくがくっつくことがあるので、なべを動かすときは注意してください。

■調理中になべを動かすときは、一旦火を消してから動かしてください。

## 設置前の準備と確認

- 型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示しております。
- 機器銘板のガス種（ガスグループ）と供給ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあって紙や包装部材がありますので全部取り除いてください。


## 部品の取り付け



する受けは、切込み部が興になる  
 ように正しくはめ込み、浮き  
 傾きのないようにセットしてくだ  
 さい。チャオバーナー用（H）刻  
 印表示と標準バーナー用（刻印  
 表示なし）の2種類がありますので、  
 まちがえないようにセットしてく  
 ださい。

如左

- バーナーキャップ・しる受けは確実に取り付ける  
しる受けやバーナーキャップを正しく取り付けないと、点火し  
なかったり、炎のふぞろいや逆火を起したり、また、器具の  
中に炎がめぐりこんで危険です。




### 選ったセットの例

（乾電池のセットのしかた）


- ①電池ケースの蓋を  
つまみ、手前  
に引き出す
- ②電池の正負の  
端子に、手前  
から入れる
- ③電池ケースを裏  
までしっかり押し  
込む
- お願い) 電池ケースは途中で止まり、取りはずせない構造になっています。  
無理に引くと壊れてしまいます。

お願い) 電池ケースは途中で止まり、取りはすせない構造になっています。  
無理に引っ張らないでください。

ガス種(ガスグループ)



とくは▲印を前後にし、ツメ(2箇所)をトップブレードの穴に合わせ、がたつきがないようにセッティングしてください。




バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要で  
す。お買い上げの東洋ガス  
またはお近くの東洋ガス  
へご相談ください。


## 設置場所及び周囲の防火措置

設置場所

- 強い風の吹きさらしな場所・丈夫で水平な場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- 機器の上に蒸発し器のない場所
- 機器を使用しない場合ガス柱が加熱されない場所
- 落下物の危険のない場所
- 周囲の上に樹脂製の照明器具のない場所
- 周囲に可燃物（不燃の壁、モルタル、タイル、




防熱板に






ゴム管(ソフトコード)の接続




- ガス用ガス管（ソフトコード）（内容9.5mmφ・JISマーク入り）を用い、  
 片方だけ、ねじりたてしないようにして、できる限り短く（2m以下で  
 済ませたい）をもたせたい。ガス栓と燃焼式のボース・エーサーとを接続し  
 て、このときガス管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定し  
 ておきたい。また燃焼器本体に焼けるがよいようにして接続したい。
- ・ガス栓を開け接続後に、ガス栓の裏がいらないようにして接続せよ。  
 ・ガス栓を開け接続後に、ガス栓の裏がいらないようにして接続せよ。  
 ・ガス栓を開け接続後に、ガス栓の裏がいらないようにして接続せよ。

ガスコードなどでコンセント接続する場合



・ガス栓がガスステープル用であることを確認してください。）

- ① ガス栓を開けるととき  
コンセント紐手を  
力強く握る  
まで確実に押し込む
- 
- コンセント紐手を差し込むとガス栓が開きます。
- ② ガス栓を開めるとき  
コンセント紐手の  
すべりリング（白  
色）を手前に引く
- 
- コンセント紐手がはずれないと接続できません。従来のガス  
栓で使用する場合は、別売のホース・ガス栓用プラグが必要です。  
燃焼を確保するためには、必ずガスステッブル用プラグを挿入してください。
- 
- コンセント紐手がはずれないと接続できません。従来のガス  
栓で使用する場合は、別売のホース・ガス栓用プラグが必要です。  
燃焼を確保するためには、必ずガスステッブル用プラグを挿入してください。



## 点火・火力調節・消火のしかた

※使用するバーナーの操作ボタンを間違えないでください。  
前面パネルに描かれたもの・炊飯・タイマー操作部にあるのが標準バーナー（天ぷら油温熱防止機能付）用の操作ボタンです。MMと表示してあるのがチャオバーナー用の操作ボタン、グリル調理タイマー操作部にあるのがグリル用の操作ボタンです。必ず表示を確認してから点火してください。点火ロックは古いお子様のいたずら防止と使用しないときのために操作ボタンを操作させない機構です。

### 1 準備

ガス栓を開く  
ロックの矢印と反対にスライドさせ点火ロックを解除します。

**△注意**  
■グリル皿に水を入れないで使用する  
グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れないで使用する。グリル皿が濡れていると、こぼれてやけどをする原因になります。

### 2 点火

●操作ボタンをいっばい最後まで押す。  
途中で操作ボタンから手を離したり、押し不足すると点火しません。  
●標準バーナー・グリル・チャオバーナーの火力調節つまみは「強火」の方向に、チャオバーナー用は「中火」の方向に移動します。  
●すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全面所放電となっており、通常ではありませんが、着火操作ボタンから手を離しても放電していても、着火すると止まります。（グリルはグリル調理タイマー表示が点灯すると同時に止まります。）

**△注意**  
■万一、点火しないときは操作ボタンを一旦消火の状態で戻し、周囲のガスがなくなつてから再度点火操作をしてください。

### 3 火力調節

●火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節する。  
・（コンロ）  
・（グリル）  
点火したときや弱火にしたとき、チャオバーナーのバーナー上端の小さい穴から出ている火が消えることがあります。異常ではありません。また、急激な操作をすると消火する場合があります。  
（グリル） 焼き具合は火力の強、弱で調節してください。（火力は上火、下火それぞれ別に調節できます。）

### 4 消火

●操作ボタンを押して消火する。  
●必ず火が消えたことを確認する。  
・古いお子様のいたずらによる火災防止やガス漏れ防止のため、燃焼が止まるときのためにお部屋のガス栓を閉め、また点火ロックをしてください。（点火ロックはロックの矢印方向へいっばいまでスライドさせてください。）  
・コンロバーナーは消火時にポンという音がする場合がありますが、これは火が消えた時の音で異常ではありません。（コンロバーナーに配り当てるような場合は、ポンという音がしやすくなります。）

## コンロ

**使用できるなべと温度センサーについて（標準バーナーのみ）**  
200㎖以上で使用してください。少ないと発火することがあります。  
なべの重さは調理物の重さを含め300g以上必要です。できるだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するように、正しくセットしてください。また、安定性の高いなべは使用しないでください。

**△注意**  
○：通さない（温度を正しく検知しない場合あり）  
×：通する

なべの種類	油料理（揚げものなど）	揚げものモード	その他の料理（煮ものなど）	通わかしモード
アルミ鍋	○	○	○	○
底の平らなアルミ製中華なべ	○	○	○	○
鉄鍋	○	○	○	○
底の平らな鉄製中華なべ	○	○	○	○
ステンレス	○	○	○	○
土なべ 陶器ガラス容器	×	×	○	×
生刀なべ	×	×	○	×
無水なべ 多層なべ	○	×	○	○

**●標準バーナー（天ぷら油温熱防止機能付）は、温度センサーがなべのから焼きのような高温になる場合や冷たくなりすぎず、自動的に消火しますので、次のような調理にはチャオバーナーをお使いください。**  
●高温になりやすい調理  
焼きもの：お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポーグンチーなど  
炒めもの：ソーセージ炒めなど  
炒りもの：こま炒り、大豆炒り  
●冷たくなりすぎず調理  
冷凍食品：容器ごと凍らせてうどんやそばなどの解凍加熱



## 炊飯機能 (標準バーナーのみ)

- 「洗米おきモード」(水に浸しおきたお米の炊飯)・「洗米すぐモード」(洗米してすぐに炊飯する場合)

①たつぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。

- ②「とぐー洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。  
●無洗米の場合、必ず湯しおきをして、「洗米おき」モードで炊いてくだ  
さい。洗米してすぐに炊飯すると、ふきこぼれる場合があります。



水加量とお米を要す量の問題について

- 水加減は目安です。新米・古米、かため、やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。
- 精洗米の場合は、1・2度すすいでこりを少なくしてください。にこったまま炊飯するとデンプン質が溶け出し、炊飯不良の原因になります。

米 の 量			水		ポ イ ト
容量	重量	割合	炊飯	全炊	
45ℓ	368	0.25合	—	360ℓ	7分炊
90ℓ	758	0.5合	—	540ℓ	470ℓ
180ℓ	1508	1合	—	900ℓ	630ℓ
270ℓ	2258	1.5合	300ℓ	—	900ℓ
360ℓ	3008	2合	480ℓ	—	—
450ℓ	3758	2.5合	580ℓ	—	—
540ℓ	4508	3合	670ℓ	—	—
720ℓ	6008	4合	930ℓ	—	—
900ℓ	7508	5合	1130ℓ	—	—

●別所の炊飯標準量 (AIR-33D) は 1〜3合、炊飯用鍋は 1〜5合 (AIR-500) まで使用できることとなりますが、米の質・水の量などによってふきこぼれがひどく、炊飯に支障をきたす場合があります。

●炊飯に支障をきたす場合は、目の細かい水ふるいを煮かきに加える、炊飯の炊飯専用用 (AIR-33D) を必ず使ってください。

●お炊きホーナーは、お米からかゆを作する機能です。お炊きホーナーは、お米が150g以下 (約4人分)、70ℓ以内で使用する必要があります。

●180ℓ用炊飯パンを渡さず、160ℓ用炊飯パンを渡す。

お米を水に浸す時間：「洗米おき」モードの場合

	お米のモード	お水を水に浸す時間	ポ イ ソ ト
炊 飯	白米	30分～ 90分以上	●新米はやや水を少なめにする。 ●洗米の水を加える。煮詰まらず蒸気がでるまで、水が吸収されにくくなります。一度強い流水でよくすすいで蒸気に飛ばしてください。 ●水の量を約3割増し多くします。または、無塩お茶カップを使ってください。 ●所売のお飯専用釜（HTH-03D）を3台をきくと、おせこほれる場合が頻ります。
炊 飯	無塩米	30分以上	●水に漬けてから「洗米おき」モードで炊飯してください。 ●やや水を多めにする。
炊 飯	玄米・胚芽米	60分以上 90分以上 90分以上 90分以上	
炊 飯	熟入米 古 粳 寒ごぼん	60分以上 90分以上 90分以上	
お か ゆ	おかゆ	0～30分	●米粉がつかれ、のり状にならないように型は出来あがり直前に入れてください。 ●出汁やお茶を使うと、お粥の味もかわります。

- 炊飯に適したべなを使用してください。(P.14参照)
- ① 炊米にひいたたみおは、例年よりなります。ゆけ米が湿ったり、お米をこぞびない場合は二オイ、黄ばみ、炊飯が終わるまでできない原因になります。
- ② お米がやあ、すぐに炊飯できない場合は、必ず30分以上水に浸してから「洗米おき」モードで炊飯してください。
- ③ 一度炊きあえたおきは、できません。
- ④ 洗米してすぐのお米を、「洗米おき」モードで炊飯するとくもります。
- ⑤ たみおを「洗米おき」モードで炊飯するやわらかくなります。
- 炊きあがった炊飯の中でおかゆ(粥)を作るときは、手動にて調理してください。
- 炊きあがった炊飯の中でかき混ぜすぎると、米粒がつまり、粘りがつきます。米粒が多くなり、焦げたり、煮干すようになります。
- おかゆの炊飯量が多すぎると、かき混ぜが多くなり、かきまぜられないようにしてください。ふたをかざせる場合は、ふたを一瞬よすりやめにしてください。
- ゆけ米、粉米などは、水を調整する必要があります。
- ゆき立て器は絶対に使用しないでください。
- ⑥ 湯立の原因は、炊きむら、腐敗によるものです。

ごはんからのおかゆの炊きかた——(おかゆモードでの自動炊飯はできません)——

- 1人分（お茶わん約1杯分：150g）の例
1. 冷やごはんをザルに入れ、流水でサッと洗いぬめりをとりまします。
  2. 次に、水（2カップ強（約400ml））とごはんを入れ「強火」で炊きます。
  3. 沸騰したらあくをとって「弱火」で10～15分炊きます。
  4. コロコロの火を消し、塩など調味料を入れ、炊おろき混ぜて完成します。

## 取 扱 説 明 書


RN-P 028-CDHL  
RN-P 028-CDHR


110800100421  
110800100422

13	08	01
----	----	----


牧野に遊じたなへ

	目	井	おかゆ	備 考
別売の炊飯専用釜 (RFR-03D)	洗米炊き	○	○	白米3合、全かり0.5合まで炊飯可能。
別売の炊飯専用釜 (RFR-500)	洗米炊き	○	○	白米5合、全かり1合、七かり0.5合まで炊飯可能。
アルミ製のなべ	○	○	○	煮物のなべの場合は、糊つきやきやくになり。
ホーロー、ステンレス製のなべ	○	×	×	「洗米する」はごはんにかがき、上手に削りません。また「洗米する」は洗米おとしを削げる場合のみです。
土なべ	×	×	×	湯子に5合以上のステンレス製のなべの場合は、糊つきやきやくになります。
うちすなべ、圧力なべ、重箱なべ	×	×	×	白米はうまく炊けないので使用しないうでください。
				うまく炊けないので使用しないうでください。

- こんな場合も、ご飯が固くなったり焦げたりして、うまく炊けない場合があります。  
★ふたとなすにすぎまがある場合 ★なべが浅い場合 ★ふたが軽い場合 ★ふきこぼれた場合  
●別売の炊飯専用蓋・炊飯専用蓋・炊飯専用蓋・炊飯専用蓋・炊飯専用蓋も必ずお読みください。
- 水に浸したお米の入ったふたを、この中央に温度センサーがなべ底に密着するように正しくセットします。
- 



## 操作部の説明




# 1 点火



- 操作ボタンを  
いっばい最後まで押す。

## 2 火力調節




- 火力調節つまみを右にゆっくりスライドさせ炊飯位置<sup>※</sup>に合わせる。



- 火力調節つまみは必ず強の位置から炊飯位置に合わせてください。点火した後、火力調節つまみをいったん弱の位置にしてから炊飯位置に合わせたり、火力設定をされませんとうまく炊飯できません。

三十一號



- 10分のむらひが終了するとブザーで「ピー」と1回鳴ります。3回お知らせします。
- お炊かしの場所、炊き上がりになると自動消火し、同時に炊飯完了をブザーで「ピー」と1回鳴ってお知らせし、動作終了の音を押し消火の状態にもどします。(消火の状態にもどすまで、使用した炊飯モードの表示ランプは常燃続行します。)
- ※炊飯時・保温はむらひ10分を含め、白米が約28～35分、お炊かひは約40～50分です。
- ※玄米炊きやあたたか炊きはむらひは自動消火しないため、煮えつきません。

- 後（むらし完了後）、ご飯をよくかきまぜる。（余分な水分が逃げ、ご飯がおいしくなります。）  
 ・火の調節つまみ設定後、すぐに炊飯スイッチを押し、モード設定してください。  
 ・炊き上がりは、お米の種類、水の量、浸漬時間などにより変わります。お好みに応じて工夫してください。



湯わかし自動消火機能 (標準バーナーのみ)


鍋わかし時に使用する機能です。沸騰後、自動的に小火になりそのままにしておくと、約5分後に自動消火します。

ボタン表示器




- 操作ボタンをいっぱい最後まで押す。
- 火力は強(全開)にてお使いください。

0111



- 三**

**2010**



- 藥用**

3 沸騰

- 沸騰するとブザーで「ビビビッ」と3回お知らせし、小火になります。
- そのまましておきますと約5分後に自動消火すると同時にブザーで「ピー」と1回鳴ってお知らせし、温かしモード表示ランプが点滅します。
- 温かし終了後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。(消火の状態にもどすまで、温かしモード表示ランプは点滅し続けます)


合塔

- 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

## コンロ調理タイマー自動消火機能（標準バーナーのみ）


時間を設定すると自動的に消火する機能です。あたためなおし、めんをゆでる場合などに便利です。

### 1 点 火




- 操作ボタンをいっばい最後まで押す。
- 火力は調理に合わせてお使いください。

### 操作部の説明




### 2 モード設定



- タイマースイッチを押す。  
※2回押すと3分タイマーモードに設定され、3分のタイマーモード表示ランプが点灯します。
- タイマースイッチを押すことで、タイマーモード表示ランプが点滅し、タイマーモード使用中にタイマースイッチ以外のモードのスイッチは押さないでください。
- タイマーモード表示ランプが点灯したときからタイマーが働きます。  
[タイマーモードが取り消された場合は、自動消火モードに設定] されます。(P.18参照)

### 3 タイマー終了



- タイマー終了30秒前になると「ビビビ」と3回鳴ってお知らせして、タイマーモード表示ランプが点滅に変わります。
- タイマーを延長したいときは、タイマーモード表示ランプが点滅している間（自動消火約30秒前）に再度タイマースイッチを押してください。ランプは点滅から点灯に変わり、設定時間が延長されます。
- 設定時間が終了し、自動消火すると同時にブザーで「ピー」と1回鳴ってお知らせします。
- 自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。（消火の状態にもどすまで、使用したタイマーモード表示ランプは点滅し続けます）

## 自動判別モード（標準バーナーのみ）

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の温度を判別し、焦げつきがひどくなる前に自動消火する機能、高温調理の時自動的に高温で温度調節する機能、天ぷら油が発火する前に自動消火する機能が働きます。揚げもの、炊飯、タイマースイッチにてモードを選択しない場合は、自動判別モードに設定されています。

## コンロ消し忘れタイマー

消し忘れ防止のために、点火してから連続使用時間を判別し、標準バーナーは約2時間、チャオバーナーは約1時間経過すると自動消火し、同時にブザーで「ピー」と1回鳴ってお知らせする機能です。(P.31・32参照)

- コンロ消し忘れタイマーが作動したらすぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。点火するときは、再度点火操作を行ってください。

## 焦げつき消火機能（標準バーナーのみ）

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめる前に自動消火し、同時にブザーで「ピー」と5回鳴ってお知らせする機能です。(P.31・32参照)

- 焦げつき消火機能が作動したらすぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。
- 再度点火するときは焦げつきやすくなるので、ようすを見ながら煮こんでください。

※焦げつきの原因は、火力が強く、水分の少ない調理、はじめる前に自動消火し、同時にブザーで「ピー」と5回鳴ってお知らせする機能です。(P.31・32参照)

- カラメル、みその加熱など、水分の少ない調理は、ひどく焦げつくことがありますのでご注意ください。
- 火力を中火や弱火にして使用した場合は、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。土なべを使用した場合、弱火から中火にすると消火することがあります。このような場合は再度点火してご使用ください。
- 中火にしてより煮る調理などがある場合は、焦げつきがひどく焦げつくことがあります。カレーやシチューなど煮込み調理をする場合は、水を加え、弱火で煮る調理などを行うことで焦げつきが軽減されます。
- なべを持ち上げたり、こくから浮かせて調理すると焦げつき消火機能が作動し、消火することがあります。
- 圧力なべや無水なべを使用した調理、フライパンを使用した調理なども焦げつき消火機能が働かず、消火する場合があります。このような場合は再度点火してご使用ください。

## 使用中に自動的に火がなくなったときは

## 高温自動温度調節機能が作動（標準バーナーのみ）

焼きもの調理、炒りもの調理などをした時に火力を自動的に小火・大火と調整し、なべの異常過熱を防止する機能です。この状態が約30分以上続いた場合、またはセンサー温度がさらに上昇した場合は自動消火します。調理ができないうちはチャオバーナーをお使いください。

- ※故障ではありません。
- ※炎の大きさが自動的に変わります。やけどのおそれがあるため、バーナー付近には顔や手などを近づけないようにしてください。
- ※自動消火した場合は、なべなどが相当熱くなっていますので、やけどに注意してください。



## グリル調理タイマーの使いかた(点火・火力調節・消火のしかた)

### 1 準備




ロックの矢印と反対側に引っ張ってスライドさせ点火ガスを開く。火ロックを解除します。

### △注意

■グリル皿に水を入れないで使用する  
グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れないで使用してください。グリル皿が濡れているため、こぼれてやけどをする原因になります。

### 2 点火




グリル調理タイマー表示灯が点灯するまで押す。

### 3 時間セット



### グリル調理タイマー操作部の説明



タイマー表示部  
加熱時間(残り時間)を表示します。

●グリルとびらをしっかりと閉めてください。

- 操作ボタンをいったん最後まで押してください。途中で操作ボタンから手を離したり、押し不足だと点火しません。
- すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全箇所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 操作ボタンから手を離しても放電していきませんが、点火するとタイマー表示部に「9」が表示され、放電は止まります。
- 上火用の火力調節つまみのみ、つまみの位置が「弱」のとき操作ボタンを押すと「強」の方向に移動します。




- ・タイマー表示部の「9」が数秒後に消えるような場合は操作ボタンの押し不足が原因です。もう一度しっかりと操作ボタンを押して点火してください。
- ・続けて使用する場合には、グリル扉内の温度がある程度上がった状態のときは、タイマー表示部には「6」が表示されます。またタイマーセットは最大10分までとなります。

●タイマーセットスイッチ (④スイッチ、⑤スイッチ)で加熱時間をセットします。


- ④スイッチで最大15分(扉内温度がある程度上がった状態の場合は10分)、⑤スイッチで最大1分までセットすることができます。
- 加熱時間をセットしない場合は、点火時の9分後(扉内温度がある程度上がった状態の場合は6分後)に自動消火します。
- 調理中にタイマーセットスイッチ (④スイッチ、⑤スイッチ)を押すと、加熱時間が変更できます。
- 加熱時間の目安は付属のクッキングブックをご覧ください。

### 4 火力調節



火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせて火力調節します。

### 5 調理終了・自動消火



- 調理終了30秒前に表示部が「ビビッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示が変わります。
- 加熱時間が終了するとブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし、自動消火します。



調理物の種類によっては、グリル過熱防止センサーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。

例) めざしやうるめなどの小魚、干し物や部分の多いにんじん、塩そばなど。

### 6 操作ボタンを押す(手動消火)



必ず操作ボタンをもどす。

- 自動消火したあとは、必ず操作ボタンをもどして消火の状態にしてください。

自動消火したときに操作ボタンを消火の状態にしてください。操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部の表示「9」は10秒後に消えるようになっています。

## 使用時に消火したときは

## 天ぷら油過熱防止機能(標準バーナーのみ)

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火します。

※消火と同時にプザーが「ピー」と5回鳴り、グリルタイマー表示部に数字でお知らせします。(詳細はP.31・32参照)

●すぐに操作ボタンを押して消火の状態にする。

●再度点火するときは

※なべや油が相当熱くなっている状態で、やけどにじゅうぶんに注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷してから点火する。

## 消し忘れタイマーが作動(標準バーナー・チャオバーナー)

消し忘れを防止するために、点火してから連続使用時間を制限して、一定時間以上になると自動消火します。(標準バーナー約2時間・チャオバーナー約1時間)

※消火と同時にプザーが「ピー」と1回鳴り、グリルタイマー表示部に数字でお知らせします。(詳細はP.31・32参照)

●すぐに操作ボタンを押して消火の状態にする。

## 焦げつき消火機能が作動(標準バーナーのみ)

煮物などで水分がなくなると、なべの底が焦げつきはじめたら、なべを揺るめると自動消火します。

※消火と同時にプザーが「ピー」と5回鳴り、グリルタイマー表示部に数字でお知らせします。(詳細はP.31・32参照)

●すぐに操作ボタンを押して消火の状態にする。

## 乾電池の消耗

乾電池の容量がなくなると、自動消火します。

※消火と同時にプザーが「ピー」と3回鳴り、電池交換サインが点灯してお知らせします。(詳細はP.31・32参照)

●すぐに操作ボタンを押して消火の状態にする。

●乾電池を交換してください。(P.9参照)

## 電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

■この機器は天ぷら油過熱防止機能などの制御や消し忘れタイマーの制御をするために乾電池を使用しています。

■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サインがついています。

●点滅……新しい乾電池を用意してください。

●点灯……新しい乾電池と交換してください。

電池交換サインが点灯するとコンロバーナーとグリルは全て使用できなくなります。操作ボタンを押して点火しても、安全のため手を離すと消火するようになります。電池交換サインが点灯したら新しい乾電池と交換してください。

●乾電池は単1形アルカリ乾電池をご使用ください。

●乾電池が正しくセットされていないと、乾電池の容量が全くなかったときは、点灯しません。

## お手入れのしかた

## 注意

## ■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや怪我の角などではけがをさせる原因になります。(グリル内・排気口・バーナーまわりは特に注意してください。)またお手入れする部品以外は、外さないでください。
- 機器本体に水をかけたり、ぬれしないようにしてください。
- 点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にガス・紙類などを置き忘れていないか確認してください。

・ご使用上交換がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

## 日常の点検

- 機器周辺に紙ややすしいものが置いてありませんか。
- バーナーキャップ、しる受けなどは正しくセットされていますか。
- グリル皿に脂がたまっていますか。
- ゴム管の接続は確実ですか。
- ゴム管は腐んでいませんか。
- 立消え安全装置(※後参照)・温度センサーが汚れていませんか。
- バーナーの出口が塞がれていませんか。

## お手入れの道具と洗剤について

## お手入れの道具


- ①手袋をします。道具、洗剤を使用します。
- ②洗剤は、「(台所用)」「(食器用)」などの用途や、液体(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れにあったものを選びます。道具、洗剤、食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具と洗剤を自立した部分で試してから、使用してください。
- ③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。
- ④水洗いした後は必ずふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- 守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

お手入れの道具	お手入れの洗剤	お手入れの方法
スポンジ(たわし)	中性洗剤(食器用・家庭用)	●布・スポンジにたわし、適ブラシに水や台所用中性洗剤を含ませ、はがれ・欠け・たわしに水気をふき取ってください。
歯ブラシ	中性洗剤(食器用・家庭用)	●使いために、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつきます。はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。
メラミンスポンジ	中性洗剤(食器用・家庭用)	●スポンジにたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。
メラミンスポンジ	中性洗剤(食器用・家庭用)	●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。
メラミンスポンジ	中性洗剤(食器用・家庭用)	●基本的には使っていないでください。表面の変質・キズ・変色・さびる場合があります。
メラミンスポンジ	中性洗剤(食器用・家庭用)	●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」を守って使ってください。ただし、機器本体などの塗装部には絶対に使用しないでください。
メラミンスポンジ	中性洗剤(食器用・家庭用)	●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さびの原因になります。
メラミンスポンジ	中性洗剤(食器用・家庭用)	●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して動作不良や、腐食して故障の原因になります。機器に直接かけず、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

●上記記載の使ったよい道具、洗剤以外の道具や洗剤も使用しないでください。

## お手入れのしかた

## バーナーキャップ



- ・目詰りしているら、炭口をブラシや針などで掃除をする。
- ・お手入れ後は正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。

- ・バーナーキャップの表面（黒い部分）を台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がはがれることがあります。万が一はがれた場合でもそのままご使用いただいて問題ありません。
- ・焦こぼれたときは必ずお手入れしてください。

## グリル皿・グリルとびら・グリル排気口カバー・グリル鉄網

- ・使用後のつご台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジなどでお手入れをする（取り外しをお手入れができます）。汚れの落ちにくい場合は、台所用中性洗剤や水で汚れを落とすようにしてからスポンジややわらかい布でふき取ってください。


## ●グリルとびらの取り外しかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。



## ●グリルとびらの取り付けかた

1. グリル皿受けのツメとカ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。
2. ②の方向にグリルとびらを回転させる。押さえバネがグリル皿受けに噛み合っているか確認する。



- ・グリル皿は、汚れたまま使用すると、こびりついた脂汚れがとれにくくなりシミが残ったり、発生することがあります。
- ・押さえバネには必要以上に力を加えないでください。変形してグリルとびらが正しく取り付けられなくなることがあります。

- ・グリル皿はクリアコート加工・グリル焼網はフッ素コート加工されており、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤・みがき粉・使いもののお手入れをすると、グリル皿のクリアコート・グリル焼網のフッ素コートがはがれたり、シミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- ・グリル皿にシワ状の模様や一部黒ずんで見える場合がありますが、性能上全く問題ありません。

## グリルとびらガラス

- ※汚れたらそのつごやわらかい布でふき、お手入れしてください。
- ・汚れの落ちにくいときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）で汚れた部分を濡らしておき、水を含んだ布でふくと、

## こごとく・しる受け

- ・使用後のつご台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジにかきお手入れをする。（お手入れをしないことにより汚れがこびりつくことがあるので、こまめにお手入れしてください。）

## 汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？

- ・台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた布で濡らし、つけ置きしておくと汚れが浮きあがってきます。また、黒洗剤をこすように汚れを落とすことができます。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

## それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

※ただし、これは基本的に使っていない場合のみで、表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。自立たない部分で試してからお使いください。


- ・焦げを水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、焦げをぬらした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまますのぼり洗剤をぬらし、水気をふき取ります。焦げた汚れは、刷毛はしやへらを使ってこすり落とします。その後水洗いし、水気をふき取ります。
- ・特アルカリ性洗剤・細みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。



こごとく・しる受けはホーロー仕上げです。変色やはがれがあっても性能に影響はありません。再購入をご希望の際は、お買い上げの販売店またはお近くの販売店までお問い合わせください。

## 立消え安全装置（炎検知部）点火プラグ・温度センサー

- ・汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。（汚 温度センサー）
- ・汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。
- ・温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしぼった布で温度センサーの周囲および側面の汚れをふきとってください。



## 機品表面

- 台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジで、やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふきとる。


- ・スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子部品の誤作動や製品の腐食などにより故障が頻発する場合があります。
- ・印刷面にはみがき粉・金属たわしなど硬いものは使わないでください。表面にキズがつきます。

## トップフプレート

- ※汚れたらそのつごやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがここの原因となります。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）で汚れた部分を濡らしておき、水を含んだ布でふくと、

- ・トップフプレートは台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉・使いもののお手入れをすると、フッ素コートがはがれたり、シミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- ・長期使用するとフッ素コートが変色することがありますが、フッ素の効果には影響ありません。

- ・トップフプレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり破れたりしたときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたら、お手入れの際は、お買い上げの販売店またはお近くの販売店まで新しいラベルを同購入のうえ、張り替えてください。



こごとく

しる受け

グリル排気口

カバー

バーナー

キャップ

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿

グリルとびら

グリル焼網

グリル皿受け

グリル皿





<p>● 正力なべや無水なべを使用した料理、フライパンを使用した鍋のちもろ煮などは焦げつき消火機能が発動、消火する場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。</p>	<p>● なべの温型が高温になると、自動的に火力を切り替えます。 スチーム小火を繰り返して、この状態が30分間保ちと消火します。</p>	<p>● 温度センサーが高温になつていませつか ⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。</p>	<p>● なべの形状や材質が適していますか？</p>	<p>● なべ底が凹んでいませんか？</p>	<p>● 土なべや耐熱ガラスなべを使用していませんか？湯とう前に検知する場合があります。</p>	<p>● 水の量は適切ですか？ ⇒水機500ml〜2リットルが適切です。</p>	<p>● 両手のなべを使っていますか？ ⇒消火する場合があります。</p>	<p>● 加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか？</p>	<p>● 一度わかしたお湯（70℃以上）を再び沸かしモードでわかすと100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。</p>	<p>● 炊飯に使用したなべの形状や材質が適していますか？</p>	<p>● 水の量、水の量、煮しおき時間は正しく計っていますか？</p>	<p>● 銘柄や産地、保存期間により出来映え、食味が変わります。</p>	<p>● 無洗米を使っていますか？ ⇒1、2度洗米し、3分ぐらいゆめに水をいれて、必ず煮しおきをして洗米おきモードで炊飯してください。</p>	<p>● よく洗米しましたか？ ⇒ぬめりが残っていると焦げやすくなります。</p>	<p>● 炊飯途中にふたを開けませんでしたか？</p>	<p>● ぐらした後、ごはんをかき混ぜていますか？</p>	<p>● おかゆの場合は、ふたをすらすらの工夫が必要です。</p>	<p>● 火力を炊飯位置に正しく調節していますか？</p>	<p>● 長時間使っていますか？ ⇒長し忘れタイマーが作動しました。再点火してください。</p>	<p>● グリル湯煎防止センサーが作動した場合は、約3分程度待ってから使用してください。</p>	<p>18</p>	<p>23</p>	<p>8.12.16</p>	<p>13・14</p>	<p>18・19 23</p>
---	--	---	----------------------------	------------------------	--	--	---	--	---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	--	-----------	-----------	----------------	--------------	---------------------

22	● 食材にあった火力調節をしてください。	
19	● 脂の多い魚などを焼くとき煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。	
	● 初めにグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るため、異常ではありません。	
20	● しっかりと解凍していますか？	
	● みそや粕は取ってから焼いていますか？	
	● 魚の置き方は合っていますか？	
31	● 塩加減は良いですか？	
	● 安全機能が作動しています。 →確認してください。	
9:23-31	● 乾電池が消耗しています。 →新しい乾電池と交換してください。	
	● 乾電池の交換時期が近づいています。 →新しい乾電池を用意してください。	
23	● 自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火の状態で戻しましたか？	
11:22-23	● 点火操作時「バチバチ」と放電するとともに、電池交換サインがうすく点滅することがありますが、故障ではありません。	
—	● 特殊な操作で入るデモ（または検査）モードです。故障ではありません。 →数分待ち、点火操作をやり直してください。	
24-26	● 数分待ち、点火操作をやり直してください。	
	● 点火操作をやり直してください。	
—	● 点火操作をやり直してください。	
	● 点火操作をやり直してください。	
25	● 点火操作をやり直してください。	
	● 点火操作をやり直してください。	

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店またはよりの東京ガスにご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

# 故障かな?と思ったら

## 表示とブザーについて

ブザー音	表示	状況	原因	対策と再使用の注意	参照ページ
ピープ5回	—	標準バーナー	天ぷら油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・から炊きなど	●「故障かな?と思ったら」のこんな場合は①を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	23
		標準バーナー (炊飯モード使用時)	炊飯モード(洗米おき・洗米すくう時にすべての機能(バーナー・フタ・蒸気センサー)によっては、お湯を沸かす前に温度センサーの温度が上昇し、自動消火する場合があります。(故障ではありませぬ)	●操作ボタンを押してもどす。 ●「故障かな?と思ったら」を参照する。	14
		標準バーナー チャオバーナー	炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	●「故障かな?と思ったら」のこんな場合は①、②を確認する。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	23
		標準バーナー チャオバーナー	電池交換サインのお知らせ	●乾電池を交換してください。	9・23
		グリル	炎の吹き消え・点火しなかった場合など	●「故障かな?と思ったら」のこんな場合は①、②を確認する。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	23
ピープ3回	—	グリル	グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●操作ボタンを押してもどす。 ●約3分経過後グリル内の温度が下がるのを待ってから再点火を行う。 ●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火します。	19・23
		グリル	使用開始から約2時間経過し、自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。 ●続けて使用する場合は、再点火を行う。	18・23
		グリル	使用開始から約1時間経過し、自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。 ●続けて使用する場合は、再点火を行う。	21・22
		グリル	設定した時間が経過し自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	13・14
		グリル	炊飯モードで炊きあがり自動消火しました。(洗米おき・洗米すくう炊飯の場合はむらしも終了)	●操作ボタンを押してもどす。	16
ピープ1回 (約2秒)	—	標準バーナー	濡わかしモード終了	●操作ボタンを押してもどす。	17
		標準バーナー	コンロ調理タイマーモード(3分・10分)終了	●操作ボタンを押してもどす。	17
		標準バーナー	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店またはお買い上げの販売店にご相談ください。	別途お問い合わせ
		標準バーナー	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店またはお買い上げの販売店にご相談ください。	別途お問い合わせ
		標準バーナー	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店またはお買い上げの販売店にご相談ください。	別途お問い合わせ

32

取扱説明書

RN-P028-CDHL  
RN-P028-CDHR

110800100421  
110800100422


131701

## アフターサービス

## 別売部品のご紹介

## ●防熱板

設置場所で、可燃性の壁（ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む）から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。



- 炊飯専用釜・炊飯用鍋（P.14の「炊飯に過したなべ」を参照してお買い求めください。）  
（お使いの場合は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。）

- 水なし両面焼きグリル用調理プレート RCP-62V  
（お使いの場合は、必ず付属のクッキングブックをお読みください。）  
・グリルでトースト、クッキーなどを調理するのに便利なプレートです。



- 別売部品についてはお買い上げの販売店またはよりの東京ガスにお問い合わせください。
- 防熱板については、この別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

## 仕様

## 長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。（つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからシケットを外す）
- ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- 乾電池を取り外してください。
- お手入れしておくと、次回使用するとき便利です。

## 廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外し外してください。そのままにおきますと燃焼の事故になることがあります。

<p>「故障かな？」と思ったら、の店をご確認ください。面倒な場合、あるいはよくわからない場合は、お買い上げの販売店、またはよりの「東京ガス」にご相談ください。修理記録の類は、次のことをお知らせください。</p> <p>(1) お名前・ご住所・電話番号・通称（付添の目印） (2) 品名 RN-P028-CDHL 機種コード...11-080-31-00421 RN-P028-CDHR 機種コード...11-080-31-00422 (P.1) 品名・機種コード表示位置確認 (3) 現象...できるだけくわしく (4) 防熱ご希望日</p> <p>取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」などの記入をお願いします。保証書は、保証期間をとおすのうえ、大切に保管してください。不良修理期間中は、修理料はかかりません。保証期間が満了した場合は、修理料がかかります。修理料は、修理料としてお支払いをお願いします。（保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用する場合は除きます。）</p> <p>修理用性能保証書の発行期間は、当該製品の製造日以後5年間となっています。（修理用性能保証書は、その製品の機能を維持するために必要な部品です）</p> <p>ガスには都市ガスとLPガスの区分があります。ガスの種類（ガスグループ）が異なる場合は、販売店へお問い合わせください。販売店によっては、製品の交換や調整が必要となりますので、販売店のガスの種類を確認の上、販売店へお問い合わせください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有となります。</p> <p>お買い上げの販売店、またはよりの「東京ガス」にご連絡ください。</p> <p>別売の共通お問い合わせ先を参照してください。</p>	<p>保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用する場合は除きます。</p>	<p>保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用する場合は除きます。</p>	<p>保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用する場合は除きます。</p>	<p>保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用する場合は除きます。</p>	<p>保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外で使用する場合は除きます。</p>
--	--	--	--	--	--

品名	RN-P028-CDHL RTS-M630VFT-1TL	RN-P028-CDHR RTS-M630VFT-1TR
型式	RTS-M630VFT-1TL	RTS-M630VFT-1TR
ガス	ガス	ガス
消費電力	連続放電点火式 高さ204mm×幅596mm×奥行474mm（パネル前面からホースエンドまで） 13kg	連続放電点火式 高さ204mm×幅596mm×奥行474mm（パネル前面からホースエンドまで） 13kg
安全装置	立消え安全装置（全バーナー）、天ぷら油過熱防止機能（標準バーナー） クリル過熱防止センサー、消し忘れタイマー（標準バーナー約2時間、チャオバーナー約1時間）	立消え安全装置（全バーナー）、天ぷら油過熱防止機能（標準バーナー） クリル過熱防止センサー、消し忘れタイマー（標準バーナー約2時間、チャオバーナー約1時間）
電源	DC3.0V（単1形アルカリ乾電池×2個）	DC3.0V（単1形アルカリ乾電池×2個）
取扱説明書	取扱説明書（保証書付）、クッキングブック、単1形アルカリ乾電池（2個）	取扱説明書（保証書付）、クッキングブック、単1形アルカリ乾電池（2個）

品名	RN-P028-CDHL RTS-M630VFT-1TL	RN-P028-CDHR RTS-M630VFT-1TR
消費電力	391kW	420kW
消費電力	2.28kW	2.45kW
消費電力	1.79kW	1.92kW
消費電力	7.83kW	8.40kW
消費電力	内径9.5mm ガス用ゴム管	内径9.5mm ガス用ゴム管

取扱説明書	RN-P028-CDHL RN-P028-CDHR	110800100421 110800100422	13	19	01
-------	------------------------------	------------------------------	----	----	----

## 2. クッキングブック

朝から晩まで  
ピピッとコンロ

ピピッとコンロの機能を使って  
使うと 便利 料理をしましょう。

グリルタイマー  
焼き加減が分かるので、焼きすぎず、焦らずに焼き上げられます。

沸騰かし機能  
沸騰後は自動的に弱火になり、沸騰しすぎを防ぎます。

コンロガード  
コンロの汚れを防ぎ、清潔に保ちます。

消火スイッチ  
万一の火災発生時に、すぐに消火できます。

TOKYO GAS

東京ガスホームページの「Living Online」で  
ピピッとコンロをもっともっと楽しもう

Living Online アドレス  
<http://www.gas-living.com>

ピピッとコンロの便利な使い方を季節のレシピを紹介しています。  
ピピッとコンロの便利な使い方を季節のレシピを紹介しています。  
ピピッとコンロの便利な使い方を季節のレシピを紹介しています。

ピピッとコンロを使ったアイディアレシピや  
便利な使い方がお楽しみいただけます。  
さまざまなお楽しみを準備しています。  
これはインターネットでも  
ハガキでも可能です。

これはお楽しみいただけるプレゼントのチャンス！  
ピピッとコンロの便利な使い方を季節のレシピを紹介しています。  
ピピッとコンロの便利な使い方を季節のレシピを紹介しています。  
ピピッとコンロの便利な使い方を季節のレシピを紹介しています。

ガスのことなら何でも、あなたの街の  
エネスタ、エネフィットにご相談ください。

「エネスタ」「エネフィット」は、お住まいの一番身近な東京ガス  
の窓ガラス・ガスネットワーク・ガスのことなら何でもお問い合わせ  
してください。

Enesta エネスタ  
Enefit エネフィット

●ピピッとコンロに関するお問合せは  
0120-878-565  
受付時間 月～金 9時～17時

QRコード  
N38W62-41(00)  
AC-24 Q

1631059  
(登録人)  
東京ガス(株)  
リビビット営業部リビビット企画G  
「ピピッとコンロで愛用ハガキ担当」宛

この度は、東京ガスとコンロの愛用者として、誠にありがとうございます。お礼の  
声をお寄せいただき、誠にありがとうございます。お礼の声をいただき、誠にありがとうございます。  
お礼の声をいただき、誠にありがとうございます。お礼の声をいただき、誠にありがとうございます。  
お礼の声をいただき、誠にありがとうございます。お礼の声をいただき、誠にありがとうございます。

個人情報保護のため  
お手続きですが、ご記入後、  
折り返しお電話をさせていただきます。  
記入欄に合わせお返事をさせていただきます。

個人情報保護のため  
お手続きですが、ご記入後、  
折り返しお電話をさせていただきます。  
記入欄に合わせお返事をさせていただきます。

個人情報保護のため  
お手続きですが、ご記入後、  
折り返しお電話をさせていただきます。  
記入欄に合わせお返事をさせていただきます。










お友達をよんでおしゃべりを楽しむ時は、  
手作りお菓子でおもてなし。  
ピッとコンロがあれば手間なくできます。  
お子様にも大喜びすること間違いなし。


1916年12月



 小豆の皮(4分) レーズン30g ジム50g 蜂蜜の皮(1)8枚  
 小麦粉の分量 シナモンシュガー(ワラニ)20g シナモ  
 シュガー(4) シナモン(4)  
 作り方  
 ①レーズン30gを半分にして芯を取ります。そのうちの半分は皮をむ  
 きます。レーズンには適量だけ水を加えて水を含ませ、レーズンそ  
 の蜂蜜の皮を貼って、ジムをのせておいて、レーズン、レーズンそ  
 の上へ小麦粉の分量で巻いて、小麦粉の粉で止め、揚げま  
 す。(揚げ時 180℃)  
 小麦粉の油、小麦油に少し小麦粉をのせて油にします。  
 小麦粉の油、小麦油に少し小麦粉をのせて油にします。


火力自慢のグリルは、  
オーブン料理もお手のもの


強い火力を必要とするオーブン料理もグリルがあれば大丈夫。たとえはローストビーフも簡単に調理でき、グリルなら高短時間で調理できるので肉汁の流れる量も少なく、ジュースに仕上がります。また、ピザやアップパイもお手のもの。まさに小さなオーブンです。


4.分

ローストビーフ  

 煮火約7分  
 保溫2~3分  
 牛もも(腰身)肉(冷凍に凍ったもの) 400g(約3cmの厚さ)  
 ※1~2cmに切り分けていただくようにお召し上がりください。

ピザ  

 煮火約3分  
 トースト  
 ※米通商産品の場合は約5分の調理時間が必要です。

グラタン  

 煮火約7分


冷凍ピザ  

 煮火4分  
 保溫1分  
 ※肉類含有の冷凍品は約5分の調理時間が必要です。

冷凍餃子  

 煮火約7分  
 保溫2~3分  
 ※肉類含有の冷凍品は約5分の調理時間が必要です。

すまじやが身軀を方々めぐり廻りて必ずしも

ゲリルの庫内温度は  
で家庭の調理機器の中でNO.1

強力なガスの火力が小さな車内を一気に加熱。両面焼き水なし  
グリルの場合、車内温度は約350度と調理機器の中ではNO.1！  
だから、食材の旨味を逃がさないのです。



生データは東京ガス都市生活研究所調べ

シビ・写真提供: 東京ガス「食」情報センター

お肉大好き派には、  
弱火でコトコトスープ

家族みんなが楽しみにしている夕食だから、美味しいものを作ってあげたい。

豆と豚肉のスープ

**材料(4人分)** 鶏 250g、白ワイン(2杯)、塩、コショウを少々、オリーブオイル(大さじ2杯)、ニンニク(みじん切り) 1片、パセリ(みじん切り) 少々、トマト(大) 2個、ローリエ(乾燥) 1枚、タイム、セージ(各中) 1枚、オリーブ(乾燥) 10粒、ホワイトビーンズ(缶詰) 160g、ミニコンニャク(みじん切り) 1片、バター 10g

**作り方**

①鶏肉とペーコン・タイムを32cm角に切る。ホワイトビーンズはパッケージの裏に通り、火気を切っておく。

②フライパンに塩、コショウをふり、鶏肉を入れて、両面を焼く。焼き色をつけて取り出す。

③鶏肉をとり出し、フライパンにオリーブオイルを入れて、香りが出たらペーコン・タイムを加えて炒める。

④③に鶏肉とホワイトビーンズを入れ、白ワイン、煮出したトマトを加える。水、チキンストック、ローリエ・タイムを加える。煮通したら火からとり、チキンストック、ローリエ・タイムを加える。煮通したら、白ワインを加えて、鶏肉とホワイトビーンズが煮えたら、塩、コショウで調味し、5分〜10分煮込む。


⑤鍋、蒸気鍋、フライヤー、オーブンで焼く。


ゲリルをつかった魚焼きのポイント！


戦国時代の世に於ける無

品名	分量（湯・水）	火力調節	所要時間
アンの塩焼き	4塩（約120～150g）		約10～12分
サバの塩焼き	4塩（約120～150g）		約7～8分
サンマの塩焼き	4塩（約90～100g）		約6～7分
サケの切身	4塩（約90～100g）		約6～7分
ザンパのひらき	2塩（約100g）		約4分
干しイレイ	2塩（約120g）		約7分
アサギの煮え	4塩（約70g）		約5分
メジナゴシなど	約10尾		1～5分
ブリの戻焼き	4塩（約80g）		約6～7分
みそ煮たの魚	4塩（約80g）		約6～7分
焼きハマグリ	8丁（約40g）		約4分
おみかん汁	8塩（約30g）		2～5分


※干し魚は必ず乾燥した状態で賞味期限を確認すること。  
 ※水加減が合わない場合は、水の量をすくって落とす。煮過ぎると味が濃くなり、火加減が悪い場合は、火を弱くする。


  
強火


  
中火


  
弱火

上手な焼き方




魚の頭はできるだけ  
奥にするように並べ  
ます。



匹焼く場合は中央ではなく端に置きます。魚を取り出す時は、お箸で焼き網の下から数カ所浮かしてから取り出します。



を取り出す時は、  
箸で焼き網の下から  
数力所浮かしてから  
取り出します。



火力を弱にして焼く場合は、中央に置いて焼くようにします。



力を弱にして焼く  
含は、中央に置いて  
焼くようにします。

レシビ・写真提供: 東京ガス「食」情報センター

